

iMXエンドミルの焼付き防止剤塗布方法

①取付け前に、きれいなウエスなどで、ヘッドおよびホルダのテーパ面と端面の油分・ホコリ等を取り除いて下さい。新品のヘッドには防錆油が付いておりますので、新品でもテーパ面と端面の油分を取り除いて下さい。

②下図の要領にて、ヘッドねじ部の後端付近にのみ、少量の焼付き防止剤を塗布して下さい。多すぎると締付け中に焼付き防止剤がテーパ部に回り込み、締結機構への影響が懸念されるので塗布量にご注意ください。量が多すぎた場合は拭き取るなどして調整して下さい。

③ホルダへの挿入時はテーパ内面に焼付き防止剤が付着しないようにご注意ください。

