

GYDR/L※※※90※ - M25L / R 組み立て 説明書

A

ホルダ

ネジ
GY06013M x 1pc.

TKY25D TKY30R
レンチ

ネジ
TS407 x 4pcs.

①

GYDL※※※90※ - M25R

モジュラーブレード

使用ブレード)
GYM25R/L-D12
GYM25R/L-E12
GYM25R/L-F12
GYM25R/L-G14
GYM25R/L-H14
GYM25R/L-J14

GY M25R A F 12

② ③

④

インサート

GY2M0300 F 040N-MS
GY2M0318 F 030N-GM

注意1) インサートサイズにより、
③と④は変化します。

B

ネジ : TS55
レンチ : TKY25D
締付トルク : 5.0 Nm

側面ネジ
(ネジ2個)

注意2) ①と②が同じになる様、
製品を選択して下さい。(A項参照)

C

ネジ : TS55
レンチ : TKY25D
締付トルク : 5.0 Nm

前面ネジ
(ネジ2個)

注意3)
TS55 ネジは
[側面ネジ] → [前面ネジ]
の順番で締め付けて下さい。

D

注意4)
インサートを挿入する前に、
しっかりとインサート取付座
を清掃して下さい。

注意5)
③と④が同じになる様、
製品を選択して下さい。(A項参照)

E

ネジ : GY06013M
レンチ : TKY30R
締付トルク : 6.0 Nm

注意6)
インサートをインサート座に挿入する 前に、
ネジ[GY06013M]を締め付けしないで下さい。
モジュラーブレードが破損する恐れがあります。

F

完成

注意7)
ネジ[GY06013M]は傾いています。
レンチはネジ[GY06013M]に垂直に
なるように使用して下さい。

ご注意) 製品には鋭利部分があるため、セット時には十分注意して下さい。